

נתוני המוצר:

גרסת בלוטוּת: V5.0
תומך פורמט תמיכה: AVRCP, V5.0
סוג חזרת טווח: 10 מ'
סוג חזרת: 2.402 גיגה-הרץ – 2.480 גיגה-הרץ
מטרו סוללה: 3.7 וולט, 300 מילי-אמפר-שעה, סוללה ליתיום טוענת מובנית
זמן טעינה: כשעה וחצי
זמן זיכרון: יומון: כ-7 שעות

הפרטים הכלוליים:

- אוזניות בלוטוּת רב-שימושיות מתקבלות
- כבל טעינה
- כבל AUX
- מדריך לשימוש

חיצור להגנים:

M: מחה לשלושה טופס של מצבי נתון (מצב TF, מצב רדיו, מצב בלוטוּת)

M: לחיצה קצרה מגבירה את עוצמת הקול / לחיצה ארוכה מעבירה לשיד הבא

M: איתות רדיו הבאה

M: **M**: עיצור / חישוק תחנת FM Radio / נקודת שיחוק / ביצוע שיחוק

M: לחיצה קצרה מפתחת את עוצמת הקול / לחיצה ארוכה מעבירה לשיד הבא

הקודס או לחתחת רדיו ריקודת

M: הפעלה/כיבוי / מענה לשיחות

חיצור פונקציות

- הפעלה:
 - לחיצה ארוכה על **M** ליותר מ-3 שניות תזרם להפעלת האוזניות ולתיסה אוטומטית ל"מצב בלוטוּת". קריאה קולית של "Bluetooth Mode". נורית ילי מהבהבת במהירות בכחול וירוק לסירוגין, כ"כ"י.
- כיבוי:
 - לחיצה קצרה על **M** ליותר מ-3 שניות, קריאה קולית של "Power Off", נורית ילי נכבית.

מצב בלוטוּת:

1) פעילת התאמה (Pairing)

א כפעם הראשונה שנמצעים התאמה: נגישה אוטומטית ל"מצב בלוטוּת". נורית החיווי מהבהבת במהירות בכחול וביצוע לסינון. יש לפתוח את פונקציית חיפוש בלוטוּת של המכשיר החכם ולבחור במכשיר "HL-H17". לא נדרשת סיסמה. לאחר התאמה מוצגות. חישימע קריאה קולית "Connected". נורית החיווי תדלקת בכחול בהיר.

ב ביצוע התאמה מחדש: יש לכבות את פונקציית הבלוטוּת של המכשיר החכם המחובר.

חישימע קריאה קולית "Disconnect". נורית החיווי תבהבה בכחול ויזרוק לסינון. יש לפתוח את פונקציית חיפוש הבלוטוּת במכשיר החכם האחר ולבחור במכשיר "HL-H17". לא נדרשת סיסמה.

לאחר התאמה מוצגות. חישימע קולית "Connected". נורית החיווי תדלקת בכחול בהיר.

ג התאמת מעקב: התאמה אוטומטית של המכשיר 3 שניות לאחר הפעלה.

2) מענה לשיחות: לחיצה קצרה על "M" בשיחות נכנסות.

3) ניתוח שיחות טלפון: לחיצה קצרה על "M" בסיום השיחה.

4) חיכו נגינת למספר האחרון: לחיצה קצרה על "M".

5) נגינת מתיקה: לחיצה קצרה על "M" לאחר חזרו למכשיר החכם.

6) המשך נגינה לאחר שיחה: במחילת שיחה, נגינת מוזיקה או רדיו מסיקה, ובסיום שיחה, נגינת מוזיקה או רדיו ממשיכה.

אחרית עומדת קול מקסימלית עם הקריאה הקולית "du du".

יש להכניס כבל אודיו חלול איתו אל מחו החלק העליון האוזניות ויחוו להגדרות המפעל.

תמיכה בגננה: כפרמטרים WMA, WAV, MP3.

חיווי סוללה כ-10%.

מיקרו-USB כגיפאת טעינה בשימוש נפוץ.

מצב נגינה של כרטיס Micro-SD:

1) כאשר החזרו ריק, מנכסים כרטיס Micro-SD לנורית החיווי דולקת ברוק. יחד עם קריאה קולית "Music". לאחר מכן, מוזיקה מנגנת באופן אוטומטי ונורית החיווי מהבהבת ברוק כל 4 שניות.

2) במצב של כרטיס מוכנס, לחיצה על M מעבירה בין מצב בלוטוּת ל"מצב FM".

מצב FM Radio:

1) כאשר האוזניות מופעלות, עם המעבר למצב FM Radio באמצעות MODE, חישימע הקריאה הקולית "Radio Mode". נורית החיווי תדלקת ברוק.

2) סיפס חישימע עם לחיצה על "M" במשך 2 שניות. נורית החיווי תבהבה במהירות ברוק ותבצע חיפוש ומערה באופן אוטומטי (מתן לעצור יחד על ידי לחיצה קצרה נוספת בזמן החיפוש), לאחר נגישה נוסח למצב FM Radio, תחת הרדיו האוטומטי ששימרה תזמן באופן אוטומטי. לסיקה מחדש, יש ללחוץ על "M" במשך 2 שניות במצב FM Radio.

מצב Aux-In:

אשר האוזניות מופעלות, יש להכניס את כבל ה-Aux-In. לאחר מכן היתרון יתחיל באופן אוטומטי מהמכשיר החכם.

מצב הנורית החיווי:

מצב טעינה	נורית החיווי דולקת באיך אדום. במצב של טעינה מלאה – איך כרוך.
מצב דולק	הנורית כחול/ירוק.
מצב כבוי	נורית חיווי נכבית.
מצב התאמה	הנורית כחול/ירוק מהיר.
מצב הפעלה	נורית חיווי דולקת בכחול.
מצב מוזיקה	נורית חיווי דולקת בסיוקל.
מצב בלוטוּת – הרכוב בכחול ל"משך 2 שניות.	
מצב שיחוק	נורית חיווי דולקת ב"רוק.
מצב כרטיס Micro-SD	נורית חיווי מהבהבת ברוק כל 4 שניות.
מצב AUX-In – האוזניות נכנסת באופן אוטומטי. נורית החיווי נכבית.	

הנורה:

אם אין חיבור התאמה לאחר שאוזניות הבלוטוּת נכנסות למצב התאמה, יש לכבות את האוזניות כדי לחסוך בהשמלה.

אין לבצע פעולות אחרות בזמן חיפוש בלוטוּת. על מנת למנוע שגיאה במונכית.

יש לבחור את עוצמת הקול המתאימה כדי למנוע קול לאיזוניים.

יש להכניס מכהה מתאימה בזמן השימוש באוזניות הבלוטוּת כדי למנוע מכן קול.

יש להימנע את האוזניות לאחר זמן ממושך של חוסר שימוש.

1) לזמן הפעלה/כיבוי

2) השיד הבא / התכנת עוצמה

3) נגינה / עיצור / מענה לשיחות

4) לזמן מצב

5) השיד הנורית / הגדרות עוצמה

6) נורית חיווי ירוקה/אדומה

7) מיקרופון

8) Aux-In

9) שקע טעינה (USB)

10) חרוץ TF

